



# G. Rossi

## **SMART WATCH SPORT & FUN 1**

Instrukcja Obsługi

Przed pierwszym uruchomieniem zapoznaj się z instrukcją

## 1. Wprowadzenie

### Informacje o zegarku **G.Rossi SPORT & FUN 1**

**G.Rossi SPORT & FUN 1** to inteligentny zegarek, który umożliwia analizowanie wzorców ćwiczeń i dbanie o zdrowie. Urządzenie **SPORT & FUN 1** to można połączyć z telefonem, aby znacznie rozszerzyć zakres dostępnych możliwości. Smart Watch **SPORT & FUN 1** to może również działać samodzielnie, bez połączenia z urządzeniem przenośnym.

## 2. Przed pierwszym włączeniem

**2.1.** Proszę ładować zegarek przed pierwszy użyciem przez co najmniej 2 godziny,

**2.2.** Zegarek należy skonfigurować i zsynchronizować korzystając z aplikacji „LinkTo Sport”

**2.3.** Zegarek posiada klasę wodoodporności IP68, nie jest przeznaczony do nurkowania.

**2.4.** Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez konieczności informowania klienta.

## 3. Zawartość opakowania

- Smart Watch G.Rossi **SPORT & FUN 1**,
- Ładowarka,
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Dodatkowy wymienny pasek.

## 4. Specyfikacja Techniczna

### 4.1. Kompatybilność

- Android 5.0 i nowszy,

- iOS 9.0 i nowszy.

**4.2.** Wysokiej jakości dotykowy ekran cyfrowy 1.2" cala AMOLED o rozdzielczości 390 x 390 pikseli.

**4.3.** Energooszczędny Bluetooth Chip wersja 5.0.

**4.4.** Procesor NRF52840.

**4.5.** Bateria: 180 mAh.

**4.6.** Czas pracy

- 10 dni w trybie czuwania,

- 3 dni normalny czas pracy.

**4.7.** Stopień ochrony przed pyłem i wodą: IP68 (60 minut na głębokości do 3 metrów).

## **5. Funkcje**

- Menu zegarka w języku polskim (po połączeniu zegarka z aplikacją),

- Pulsometr,

- Inteligentny monitoring snu,

- Krokomierz,

- Rejestr spalonych kalorii,

- Rejestr pokonanego dystansu,

- Budzik,

- Odtwarzanie muzyki z telefonu,

- Stoper,

- Kompas

- Blokada ekranu,

- Powiadomienia połączeń przychodzących,

- Powiadomienia SMS, Facebook, WhatsApp i inne,

- Funkcja znalezienia telefonu,

- Funkcja znalezienia smartwatcha,

- Wybór jasności,

- Wybór tarczy zegarka,

- Gest wybudzenia smartwatcha,

- Przypomnienia o lekach, spotkaniu, ruchu i nawodnieniu,

- 10 trybów treningu do wyboru.

## 6. Zdjęcia Produktu



## 7. Obsługa

### 7.1. Budzenie Urządzenia

- Podświetl ekran urządzenia naciskając boczny przycisk smartwatcha,
- Po zainstalowaniu aplikacji i wyborze w ustawieniach odpowiedniej opcji możliwość odblokowywania ekranu poruszając nadgarstkiem.

### 7.2. Nawigacja

- Przełącz stronę smartwatcha przesuwając palec w odpowiednim kierunku,



- Przesuń z góry do dołu na tarczy zegarka, aby przejść do interfejsu słupkowego,
- Przesuń od prawej do lewej na tarczy zegarka, aby przejść do interfejsu menu,
- Przesuń od lewej do prawej na tarczy zegarka, aby przejść do szybkiego interfejsu funkcji,
- Przesuń od dołu do góry na tarczy zegarka, aby przejść do interfejsu wyświetlania powiadomień,
- Po odblokowaniu ekranu przesuń palcem, aby przejść do kolejnego menu,
- Naciśnij wybraną przez siebie ikonkę, aby zatwierdzić.

## **8. Funkcje podstawowe urządzenia (dostępne bez synchronizacji z telefonem)**

### **8.1. Włączanie i Wyłączanie**

- Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk lub obszar dotyku przez około 3 sekundy,
- Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk przez około 3 sekundy i naciśnij „Wyłącz” lub wybierz w ustawieniach „Wyłącz” i zatwierdź naciskając „√”

### **8.2. Przywracanie ustawień fabrycznych**

- Kliknij ikonkę „Ustawiania” następnie wybierz „Reset fabryczny” oraz zatwierdź naciskając „√” – telefon zostanie przywrócony do pierwotnych ustawień.

### **8.3. Wybór Tarczy**

- Naciśnij i przytrzymaj ekran dotykowy przez 3 sekundy, a następnie przesun w górę lub dół aby wybrać tarczę,
- Naciśnij ekran dotykowy aby zatwierdzić swój wybór.

### **8.4. Krokomierz, Rejestr Spalonych Kalorii, Rejestr Przebytego Dystansu**

- Po włączeniu smartwatcha funkcje krokomierza, rejestru spalonych kalorii i rejestru przebytego dystansu są domyślnie włączone, a dane o ruchu są wyświetlane w czasie rzeczywistym,
- Kiedy zegarek zostanie pomyślnie połączony z aplikacją, dane zostaną automatycznie zsynchronizowane w czasie rzeczywistym i przesłane do aplikacji (istnieje też możliwość ręcznego odświeżania danych),
- 24 godzinny cykl dzienny kończy się o godzinie 00:00, dane ze smartwatcha zostają oczyszczone i zaczyna się kolejny cykl (historia danych dostępna jest w aplikacji „LinkTo Sport” ).

### **8.5. Pulsometr**

- Naciśnij ekran dotykowy na interfejsie Tętno, aby rozpocząć pomiar,
- Po otrzymaniu wyniku przesun ekran dotykowy w prawo lub naciśnij boczny przycisk, aby wyjść z interfejsu pomiaru,

- W przypadku nieudanego pomiaru tętna przez minutę, otrzymasz powiadomienie (jak na zdjęciu poniżej), zwróć uwagę aby czujnik tętna stykał się z ręką,



- W interfejsie pomiaru tętna przesunąć do góry, aby wyświetlić historię pomiarów oraz informacje na temat prawidłowego tętna.

### **8.6. Inteligentny Monitoring Snu**

- Domyślny okres monitorowania snu jest ustawiony od 21:00 do 9:00,
- Nosząc zegarek podczas snu możesz sprawdzić czas snu podczas ostatniej nocy od godziny 9:00 rano w interfejsie „sen”,
- Kiedy smartwatch zostanie pomyślnie połączony z aplikacją, dane snu zostaną automatycznie synchronizowane w czasie rzeczywistym (istnieje też możliwość ręcznego odświeżania danych).

### **8.7. Tryby Sportowe**

- Naciśnij ekran dotykowy w interfejsie Tryb sportowy, aby wejść w tryb wyboru. Dostępnych jest 10 trybów sportowych,
- Wybierz dowolny preferowany tryb sportowy i kliknij go, aby ustawić swoje cele: dystans, czas, kalorie lub brak celu, a następnie kliknij przycisk „Start”, aby przejść do trybu sportowego,

- W przypadku wybrania trybu sportowego „pływanie”, zegarek zostanie zablokowany, naciśnij boczny przycisk oraz ponownie naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk przez 3 sekundy w celu opuszczenia trybu sportowego,
- Zapis historii do 8 danych historycznych. Przesuwaj w górę i w dół, aby sprawdzać zapisy, zostaną one wyświetlone w kolejności chronologicznej,
- Dane zapisują się tylko w przypadku treningu dłuższego niż pięć minut lub trwającego dłużej niż 200 kroków,
- Aby wyświetlić swoje wyniki przejdź do „Tryb sportowy” następnie naciśnij ikonkę „Zapisy” i wybierz jeden ze swoich wyników aby wyświetlić szczegóły,
- W przypadku ustalenia celu sortowego - po wykonaniu celu zostaniesz o tym poinformowany komunikatem.

### **8.8. Stoper**

- Naciśnij ikonkę stopera, aby uruchomić funkcję stopera, rozpocznij odmierzenie czasu naciskając pomarańczową ikonkę.

### **8.9. Budzik**

- Kliknij funkcję budzika, aby dodać alarm, ustawić czas - możesz ustawić do 5 alarmów,
- Kliknij pojedynczy alarm, aby przejść do strony szczegółów. Strona szczegółów może służyć do modyfikowania czasu alarmu. Po usunięciu alarmu nastąpi powrót bezpośrednio do strony listy alarmów,
- Budzik można wyłączyć naciskając (jak poniżej pomarańczowy przycisk) lub opóźnić (naciskając jak poniżej czerwony przycisk).





### 8.10. Kompas

- Kliknij na ikonkę kompasu, aby go uruchomić - postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uruchomić kompas. Po pomyślnym zakończeniu kalibracji automatycznie wyświetlana jest bieżąca pozycja.

## 9. Pobieranie, konfiguracja i pierwsze kroki w aplikacji „LinkTo Sport”

### 9.1. Uwagi

- Jeśli telefon apple pozostaje w trybie spoczynku lub hibernacji przez dłużej niż 2 godziny, aplikacja „LinkTo Sport” zostanie oczyszczona z danych przez system IOS, następnie aplikacja i zegarek zostaną rozłączone, zegarek zostanie automatycznie połączony z aplikacją przy ponownym użyciu,

- Po zainstalowaniu oprogramowania APP na telefonie z Androidem musisz włączyć uprawnienia uruchamiania aplikacji w tle w ustawieniach telefonu komórkowego. Każdy telefon komórkowy różni się. Przykład: telefon komórkowy Huawei. Kroki są następujące:

Ustawienia - Aplikacja - Zarządzanie uruchamianiem aplikacji - LinkTo Sport, znajdź aplikację APP, zmień automatyczne zarządzanie na zarządzanie ręczne, wszystkie otwarte uprawnienia (zezwól na samodzielne

uruchomienie, zezwól na start, zezwól na działania w tle). To ustawienie jest przeznaczone tylko dla aplikacji APP do utrzymania połączenia Bluetooth z zegarkiem, gdy telefon jest w trybie gotowości to nie zostanie wyczyszczony przez system Android.


## **9.2. Instalowanie i synchronizacja**

- Użyj telefonu komórkowego aby zeskanować poniższy kod QR w celu pobrania aplikacji, postępuj zgodnie z instrukcją, aby ją zainstalować,




- Wyszukaj i pobierz aplikację „LinkTo Sport” w sklepie Play lub APP,
- Połącz APP z inteligentnym zegarkiem,
- Wejdź do aplikacji klikając i wybierz „Zaloguj się”, „Zarejestruj się” lub „Zaloguj się bez rejestracji” (Rysunek 1),
- Po zalogowaniu na telefonie z naciśnij ikonę „Urządzenie” w prawym dolnym rogu, a następnie ikonę „Połącz z urządzeniem” (Rysunek 2),


- Wybierz zdjęcie urządzenia (Rysunek 3), następnie zeskanuj kod QR wyświetlany na zegarku (Kod QR znajduje się głównym menu zegarka) (Rysunek 4), (zezwól aplikacji na dostęp do twoich danych)
- Po poprawnym połączeniu zostanie wyświetlony interfejs (Rysunek 5),




(Rysunek 1)




(Rysunek 2)



(Rysunek 3)



(Rysunek 4)



(Rysunek 5)

- Istnieje również dodatkowa możliwość połączenia ręcznego poprzez wybranie nazwy Bluetooth urządzenia.

## 10. Funkcje urządzenia połączonego z APP

### 10.1. Połączenie przychodzące

– Podczas połączenia przychodzącego zegarek wibruje i wyświetla informacje o dzwoniącym.

## **10.2. Powiadomienia**

- Włącz opcję powiadomienie z telefonu komórkowego w aplikacji „LinkTo Sport”,
- Gdy telefon otrzyma nowe wiadomości- zostaną one wyświetlone na ekranie zegarka. Nieprzeczytane wiadomości można sprawdzić w interfejsie „Powiadomienia” po przesunięciu do góry w głównym interfejsie zegarka,
- Zegarek domyślnie zapisuje do 8 powiadomień, w przypadku większej ilości powiadomień pokazane zostaną tylko ostatnie 8.

## **10.3. Przypomnienie alarmu**

- Naciśnij interfejs „Użytkownik”, „Ustawienia urządzenia”, następnie „Ustawienia budzika”. „Dodaj alarm” – ustaw godzinę oraz dzień (dni) w którym urządzenie ma przypomnieć o alarmie.

## **10.4. Przypomnienie o miesięczce (dostępne jeżeli w profilu wybrano kobiety)**

- Naciśnij interfejs „Użytkownik”, następnie „Cykl fizjologiczny”, ustaw datę ostatniej miesiączki „Ostatnia miesiączka”, następnie przeciągnij ikonę przy interfejsie „Przypomnienie sprzęt”.

## **10.5. Przypomnienie o trybie siedzącym/ braniu lekarstw/ piciu płynów/ spotkaniu**

- Naciśnij interfejs „Użytkownik”, następnie „Więcej powiadomień”, ustaw tryb aby włączyć/ wyłączyć przypomnienie oraz ustawić czas między powtórzeniami.

## **10.6. Jasny ekran urządzenia, gdy nadgarstek zostanie podniesiony.**

- Wybierz interfejs „Ustawienie urządzenia”, następnie przeciągnij ikonę przy interfejsie „Jasny ekran, gdy zegarek zostanie podniesiony”.

Włączenie funkcji powoduje, że urządzenie za każdym razem gdy podniesiesz rękę lub poruszyś nadgarstkiem budzi się z trybu uśpienia.

## **10.7. Monitorowanie tętna**

- Wybierz interfejs „Dziś”, następnie „monitorowanie tętna”, ustaw co jaki czas oraz w jakich godzinach chcesz dokonywać pomiaru

## **10.8. Zdalne zdjęcie**

Naciśnij interfejs „Użytkownik”, następnie „Przenośna kamera”, wówczas włączy się aparat w telefonie, gdy potrząsniesz ręką z zegarkiem telefon automatycznie wykona zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w albumie telefonu.

Uwaga: W przypadku żądań uprawnień, które pojawiają się automatycznie, kliknij Zezwalaj.

### **10.9. Znajdź mój telefon i znajdź moje urządzenie**

- Po podłączeniu z aplikacją dostępna będzie funkcja „Znajdź mój telefon”, naciśnij na ikonkę, aby włączyć - telefon zadzwoni,
- Naciśnij w aplikacji interfejs „Użytkownik”, następnie „Znajdź zegarek” - zegarek zacznie wibrować.

### **10.10. Aktualizacja oprogramowania**

- Gdy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna otrzymasz powiadomienie, przed dokonaniem aktualizacji upewnij się że zegarek jest naładowany co najmniej w 50 %.

### **10.11. Muzyka**

- Po udanym sparowaniu inteligentnego zegarka z APP możesz bezpośrednio sterować muzyką telefonu z zegarka,
- Ze względu na dużą liczbę programów do odtwarzania muzyki mogą wystąpić problemy ze zgodnością, ale można ją odtwarzać w normalnych warunkach. Niektóre programy muzyczne wymagają wcześniejszego otwarcia, aby można było nimi sterować ręcznie.

## **11. Rozwiązania problemów z urządzeniem**

### **11.1. Nie można włączyć zegarka,**

- Naciśnij boczny przycisk przez 3 sekundy,
- Upewnij się, że bateria jest naładowana. Naładuj smartwatch i uruchom go ponownie.

### **11.2. Smartwatch wyłącza się automatycznie**

- Urządzenie jest rozładowane,
  - Naładuj urządzenie i uruchom je ponownie.
- Krótka wydajność akumulatora,

- Upewnij się, że bateria jest całkowicie naładowana (co najmniej 2 godziny).
- Smartwatch nie ładuje się,
  - Sprawdź, czy bateria jest naładowana. Wydajność baterii może ulec zmniejszeniu po kilku latach,
  - Sprawdź, czy ładowarka działa prawidłowo (adapter i kabel), jeśli nie - spróbuj innego,
  - Sprawdź połączenie zegarka i kabla podczas ładowania.
- Smartwatch nie wyświetla się w dostępnych urządzeniach Bluetooth,
  - Smartwatch jest rozładowany,
  - Sprawdź czy w interfejsie słupkowym (Przesuń z góry do dołu na wyświetlaczu, aby przejść) ikonka Bluetooth świeci się na niebiesko, jeśli tak - smartwatch jest już połączony z innym urządzeniem, w takim wypadku trzeba przenieść się wraz zegarkiem w inne miejsce, aby utracił połączenie z wcześniejszym urządzeniem.
  - Urządzenie jest połączone z telefonem z pominięciem aplikacji. Wejdź w ustawienia telefonu, wybierz Bluetooth i odłącz smartwatch, następnie zaloguj się do aplikacji. Teraz urządzenie powinno być dostępne w wyszukiwanych urządzeniach Bluetooth w aplikacji.
- Porady na temat funkcjonowania zegarka dostępne również w dziale Pomoc w aplikacji „LinkTo Sport”.

## **Uwagi**

- Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez konieczności informowania klienta,
- Proszę naładować zegarek przed użyciem,
- Przed użyciem zegarka należy go skonfigurować i zsynchronizować czas oraz dane użytkownika korzystając z aplikacji „LinkTo Sport”,
- Zegarek posiada klasę wodoodporności IP68, nie jest przeznaczony do nurkowania.



- Zegarek powinien być połączony tylko z jedną aplikacją w telefonie komórkowym, aby połączenie było prawidłowe.

## WARUNKI GWARANCJI

1. Firma zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia w czasie..... miesięcy od daty zakupu.
2. Wszelkie wady i uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w ciągu 28 dni od daty dostarczenia zegarka do wskazanego serwisu.
3. Smartwatch jest urządzeniem delikatnym i precyzyjnym. Należy go więc chronić przed zwilgoceniem, wstrząsami, uderzeniami, gwałtownymi zmianami temperatury, przegrzaniem oraz wszelkimi negatywnymi czynnikami środowiskowymi, pod rygorem utraty ochrony gwarancyjnej.
4. Gwarancją objęte są wszystkie wady, które nie powstały z winy Nabywcy.
5. Gwarancją nie są objęte:
  - wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi, a także przepisami bezpieczeństwa;
  - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;

- wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę);
  - części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, koperty urządzenia, bransolety, paski, zapięcia powłoki galwaniczne kopert lub bransolet oraz szkiełka;
  - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak; pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozje czy plamy;
  - produkty, w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna;
6. Konsument zobowiązany jest do przesłania sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi Klient.
7. Jeżeli wysyłka produktu po serwisowego do Nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przedstawiciel firmy kurierskiej, na prośbę Nabywcy, sporządzi protokół szkody, stanowiący wyłączną podstawę do dochodzenia roszczeń reklamacyjnych.
8. Nabywca poniesie koszty transportu produktu do Serwisu i z powrotem w przypadku jeżeli:
- przesłany do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produkt jest sprawny lub źle skonfigurowany;

– Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 5 warunków gwarancji.

9. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

- a) naprawy/konserwacji zegarka we własnym zakresie, przez nieautoryzowany serwis bądź przez osoby trzecie,
- b) błędnego wypełnienia karty gwarancyjnej, w szczególności braku daty sprzedaży bądź pieczęci punktu sprzedaży,
- c) zgubienia/zniszczenia karty gwarancyjnej.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Lp.	Rodzaj Naprawy (wypełnia Serwis)
1	
2	
3	

Smartwatch G. Rossi

Model: .....

Data sprzedaży:

.....

Podpis sprzedawcy:

.....

Punkt serwisowy

Pieczęć punktu sprzedaży.  
Bez pieczęci punktu sprzedaży  
gwarancja jest nieważna.



G. Rossi